

## ■ 面包板


- (1)每个红线框内的孔是连通的。竖着的每 5 个孔是一组,它们相互连通,不同组是不连通的。
- (2) 每块面包板的最上面一行(50 个孔)相互连通的,最下面一行(50 个孔)也相互连通,这两行之间是不连通的,一般分别用于连接电源和地线。
  - \* 这批面包板的最上和最下的两行的插孔太松,会接触不良,不要用。




■ 下载器 ST-Linkv2 与最小主板的连接方法:



如果连接线断开后,参照下面的方法重新连接(绿色为电源线,蓝色为地线):





ST-LINK v2 的 USB 接口与电脑相连

- 核心板上的绿灯已连接好 PC13,可以用于测试该板的好坏。
- 从面包板上**拔出芯片**的方法:如果双排针,则反复在两头用一字螺丝批或钥匙撬,每次撬一点。如果是单排针,则在排针所在的一侧轻轻撬多次。
- 当电源 Vcc 或输出高电平的引脚直接连到地 Gnd 或输出低电平的引脚时会**短路**,因此它们之间要**加一个电阻**。发光二极管导通(亮)时电阻很小,两个引脚相当于直连。